

# AJUSTES DE CONTROL PARA EL AC ELÉCTRICO ADESU



POWERED BY  **INVERNALIA**  
COOL AIR ON THE MOVE

## 1. Prendido/Apagado ON/OFF:

Presione la tecla de “ON/OFF” para prender o apagar (presione una vez).

## 2. Seleccione el modo de operación:

Después de prender el aire acondicionado, presione la tecla de “MODE”  para seleccionar el modo de operación apropiado. Cuando la tecla sea presionada una vez, el modo cambiará a estas opciones:

- a. A/C (enfriamiento) 
- b. Auto A/C (recomendado)
- c. Ventilador (solo ventilador sin A/C)

En la pantalla se mostrará el signo correspondiente al modo escogido.

## 3. Ajuste de Temperatura:

Presione la tecla de temperatura:  para aumentar la temperatura y  para bajar la temperatura.

Nota: Cuando el aire acondicionado está operando en condiciones normales, la temperatura que se muestra es la temperatura interior ambiente; cuando las teclas de la temperatura se presionan para ajustar la temperatura la pantalla mostrara la temperatura que se desea poner. Si en ese momento el equipo es apagado el controlador memorizará el estatus de la temperatura antes de que se apague.

## 4. Ajuste de la velocidad del ventilador:

Presione la tecla de velocidad del ventilador  una vez para cambiar la velocidad del ventilador. En el control  para aumentar la velocidad y  para bajar la velocidad del ventilador.

## 5. Cambie entre °C y °F :

Presione la tecla de LCD en el control: una vez para mostrar los grados °C o °F, presione otra vez (dos veces) para cambiar de °C a °F o viceversa.

Power On/off

Luz de cortesia

Control de temperatura



Modo de Operación;  
a) Set (solo recirculación).  
b) Set Room (a/c).  
c) Automático.

Control de velocidad de fan + / -